

저주파 통과 필터(Low-Pass Filter, LPF)

저주파 통과 필터(Low-Pass Filter, LPF), 특히 **지수 가중 이동평균 필터(Exponentially Weighted Moving Average, EWMA)**는 저주파 성분만 통과시키고 고주파 잡음을 제거하는 신호 처리 기법입니다. 이 필터는 특히 최근의 데이터를 더 강조하면서 과거의 데이터를 점진적으로 덜 반영하는 방식으로 동작하여 신호에서 잡음을 줄이고 부드러운 출력을 제공합니다.

1. 이론적 배경

저주파 통과 필터는 주파수 영역에서 고주파 성분을 차단하고 저주파 성분만 통과시키는 필터입니다. 고주파 성분은 일반적으로 신호에서 잡음으로 작용하며, 이를 제거하면 신호의 핵심 패턴을 더 잘 파악할 수 있습니다.

지수 가중 이동평균 필터는 이전 값과 현재 값을 결합하여 신호를 필터링합니다. 특히 최근 데이터에 더 많은 가중치를 부여하는 특징이 있어, 신호의 급격한 변화를 더 잘 반영하면서도 잡음을 제거하는 역할을 합니다.

2. 수식 및 재귀적 관계

지수 가중 이동평균 필터는 재귀적 방식으로 계산됩니다. 기본적인 필터링 방정식은 다음과 같습니다:

$$\bar{x}_k = \alpha x_k + (1 - \alpha)\bar{x}_{k-1}$$

여기서:

- \bar{x}_k 는 현재 필터링된 값입니다.
- x_k 는 현재 입력 값(측정된 값)입니다.
- \bar{x}_{k-1} 은 이전 필터링된 값입니다.
- α 는 가중치 계수로, $0 < \alpha < 1$ 범위의 값을 가지며 최근 데이터와 과거 데이터의 비율을 결정합니다.

3. α 의 역할과 트레이드오프

- α 값이 작을수록: 현재 데이터 x_k 에 더 큰 가중치가 부여됩니다. 즉, 필터는 현재 데이터에 민감하게 반응하지만, 잡음이 더 많이 포함될 수 있습니다.
- α 값이 클수록: 과거 데이터 \bar{x}_{k-1} 에 더 많은 가중치가 부여됩니다. 이 경우 필터는 부드럽고 잡음 제거 성능이 뛰어나지만, 신호 변화에 대한 반응 속도가 느려질 수 있습니다.

α 의 적절한 선택은 신호 특성과 응용 상황에 따라 달라집니다. 예를 들어, 급격한 변화가 많은 신호에서는 작은 α 값이 유리할 수 있고, 상대적으로 부드러운 신호를 유지하려면 큰 α 값이 적합합니다.

4. 수식 전개

위의 재귀식을 계속 전개하면 과거 데이터가 지수적으로 감소하는 가중치를 가지는 것을 확인할 수 있습니다. 이를 여러 단계로 전개하면:

$$\bar{x}_k = \alpha x_k + (1 - \alpha)(\alpha x_{k-1} + (1 - \alpha)\bar{x}_{k-2})$$

이를 계속 확장하면 다음과 같은 결과를 얻습니다:

$$\bar{x}_k = \alpha x_k + \alpha(1 - \alpha)x_{k-1} + \alpha(1 - \alpha)^2 x_{k-2} + \dots$$

이 식은 과거의 데이터들이 **지수 함수적으로 감소하는 가중치**를 가지고 필터링된다는 사실을 보여줍니다. 이는 최근 데이터에 더 많은 비중을 두는 방식으로 신호를 처리하여, **급격한 변화**에도 민감하게 반응할 수 있게 만듭니다.

1. 초음파 거리 측정과 잡음

초음파 센서를 사용하여 거리 측정 데이터를 수집할 때, 환경적인 요인이나 센서 자체의 노이즈 때문에 **잡음**이 포함될 수 있습니다. 이때 측정된 거리 데이터는 매우 **불규칙**하고 **잡음**이 포함되어 있어 신호가 흔들리는 경우가 많습니다.

이를 해결하기 위해 **저주파 통과 필터**를 적용하면 고주파 잡음이 제거되고, 신호가 부드러워집니다. 지수 가중 이동평균 필터는 특히 최근 데이터에 더 많은 비중을 두기 때문에, **실시간으로 급격한 거리 변화**도 효과적으로 반영할 수 있습니다.

% 지수 가중 이동평균 필터 적용 예시 (초음파 거리 측정 데이터)

% 1. 가상의 초음파 거리 측정 데이터 생성

`t = 0:0.1:10; % 시간 데이터`

`signal = 50 + 10*sin(2 * pi * 0.5 * t) + 5 * randn(size(t)); % 신호 + 잡음`

% 2. 지수 가중 이동평균 필터 함수 구현

`function filtered_signal = EWMA(data, alpha)`

`filtered_signal = zeros(size(data)); % 필터링된 데이터를 저장할 배열`

`filtered_signal(1) = data(1); % 첫 번째 데이터는 그대로 유지`

`for i = 2:length(data)`

`% 지수 가중 이동평균 필터 적용`

`filtered_signal(i) = alpha * data(i) + (1 - alpha) * filtered_signal(i-1);`

`end`

`end`

% 3. 필터 적용

`alpha = 0.5; % 가중치 계수 설정`

`filtered_signal = EWMA(signal, alpha);`

% 4. 결과 시각화

`figure;`

`plot(t, signal, 'r:', 'DisplayName', 'Original Signal');`

`hold on;`

`plot(t, filtered_signal, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Filtered Signal');`


`legend('Location', 'Best');`

`title('Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)');`

`xlabel('Time [s]');`

`ylabel('Distance [m]');`

`grid on;`



- **원본 신호:** 신호에는 많은 잡음이 포함되어 있으며, 신호가 매우 불규칙하게 나타납니다.
- **필터링된 신호:** 필터를 적용한 후, 신호는 잡음이 제거되고 부드럽게 변화합니다. 특히 **최근 데이터를 더 많이 반영**하므로, 급격한 변화에도 민감하게 반응할 수 있습니다.

2. 주식 시장 분석에서의 저주파 통과 필터 (지수 가중 이동평균 필터)

주식 시장에서 **지수 가중 이동평균 필터**는 주가의 단기 변동성을 완화하고 장기 추세를 파악하는 데 사용됩니다. 이를 통해 급격한 변동성이나 잡음을 제거하고, **매수 및 매도 신호**를 감지할 수 있습니다.


```
% 1. 가상의 주식 시장 데이터를 생성
days = 1:100; % 100일간의 주식 데이터
stock_price = 100 + cumsum(5 * randn(1, length(days))); % 무작위로 생성된 주가 데이터

% 2. 지수 가중 이동평균 필터 함수 구현
function filtered_price = EWMA_1(data, alpha)
    filtered_price = zeros(size(data));
    filtered_price(1) = data(1);
    for i = 2:length(data)
        filtered_price(i) = alpha * data(i) + (1 - alpha) * filtered_price(i-1);
    end
end

% 3. 필터 적용 (alpha = 0.3, 최근 데이터에 더 민감하게 반응)
```

```
alpha = 0.3;
filtered_stock_price = EWMA_1(stock_price, alpha);

% 4. 결과 시각화
figure;
plot(days, stock_price, 'r:', 'DisplayName', 'Original Stock Price');
hold on;
plot(days, filtered_stock_price, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Filtered Stock Price');
legend('Location', 'Best');
title('Stock Price with EWMA Filter');
xlabel('Days');
ylabel('Price');
grid on;
```



- 주가의 변동성을 줄이고, 더 부드럽게 변화하는 **주가 추세**를 볼 수 있습니다.
- 단기 변동성을 완화하여 **장기적인 추세**를 파악할 수 있습니다.

3. 신호 처리에서의 저주파 통과 필터 (지수 가중 이동평균 필터)

전자기 신호나 센서 데이터를 처리할 때 저주파 통과 필터는 **잡음을 제거**하고 **신호의 실제 패턴**을 파악하는 데 유용합니다. 예를 들어, 온도 센서 데이터나 초음파 센서 데이터에서 잡음을 줄여 부드러운 데이터를 얻을 수 있습니다.

```


% 1. 가상의 신호 데이터를 생성 (잡음 포함)
t = 0:0.1:10; % 시간 데이터
signal = sin(2 * pi * 0.5 * t) + 0.5 * randn(size(t)); % 저주파 신호 + 잡음

% 2. 지수 가중 이동평균 필터 함수 구현
function filtered_signal = EWMA_2(data, alpha)
    filtered_signal = zeros(size(data));
    filtered_signal(1) = data(1);
    for i = 2:length(data)
        filtered_signal(i) = alpha * data(i) + (1 - alpha) * filtered_signal(i-1);
    end
end

% 3. 필터 적용 (alpha = 0.2, 고주파 잡음을 제거)
alpha = 0.2;
filtered_signal = EWMA_2(signal, alpha);

% 4. 결과 시각화
figure;
plot(t, signal, 'r:', 'DisplayName', 'Original Signal');
hold on;
plot(t, filtered_signal, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Filtered Signal');
legend('Location', 'Best');
title('Signal with EWMA Filter');
xlabel('Time [s]');
ylabel('Amplitude');
grid on;

```



- 원본 신호에 포함된 **잡음**을 제거하고, 부드러운 신호를 얻을 수 있습니다.
- 저주파 통과 필터를 통해 고주파 잡음이 제거된 신호를 확인할 수 있습니다.

4. 온도 변화 분석에서의 저주파 통과 필터 (지수 가중 이동평균 필터)

기후 데이터나 온도 데이터는 때때로 단기적 변동성이 클 수 있습니다. 지수 가중 이동평균 필터를 사용하여 단기 변동성을 완화하고 장기적인 온도 추세를 파악할 수 있습니다.

```
% 1. 가상의 온도 변동 데이터를 생성
days = 1:365; % 1년간의 온도 데이터
temperature = 20 + 10*sin(2 * pi * days / 365) + 2 * randn(1, length(days)); %
계절적 변화 + 잡음

% 2. 지수 가중 이동평균 필터 함수 구현
function filtered_temp = EWMA_3(data, alpha)
    filtered_temp = zeros(size(data));
    filtered_temp(1) = data(1);
    for i = 2:length(data)
        filtered_temp(i) = alpha * data(i) + (1 - alpha) * filtered_temp(i-1);
    end
end


% 3. 필터 적용 (alpha = 0.1, 장기 추세 파악)
```

```

alpha = 0.1;
filtered_temperature = EWMA_3(temperature, alpha);

% 4. 결과 시각화
figure;
plot(days, temperature, 'r:', 'DisplayName', 'Original Temperature');
hold on;
plot(days, filtered_temperature, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Filtered Temperature');
legend('Location', 'Best');
title('Temperature Data with EWMA Filter');
xlabel('Days');
ylabel('Temperature [°C]');
grid on;

```



- 계절적 변화에 따른 온도 변화에서 **단기적인 변동성**을 줄이고 **장기적인 추세**를 파악할 수 있습니다.
- 온도 변화 데이터에서 잡음을 제거하여 더 **안정적인 데이터**를 얻습니다.